
FabLab-Würzburg

10 Hochzeit

Written By: Jochen Krapf




TOOLS:

- Schraubendreher PH1 (1)

© 2021

Step 1 — 10 Hochzeit




- Teile bereitlegen

Step 2




- Arm-Achse so drehen, daß die Abflachung nach unten zeigt

Step 3




- Arm auf Motorwelle aufschieben
- Abstand zum Gehäuse von 3mm lassen. Restholz als Schablone verwenden


Step 4



- Schraube anziehen


Step 5






- Mit dem Servokabel eine Schlaufe bilden
- Arm über den vollen Auslenkbereich bewegen um Freiheit des Kabels zu prüfen


Step 6





- Klemme aufstecken

Step 7



- Stecker aufstecken
  - Braun: GND
  - Rot: 5V
  - Orange: Spindle Enable